




CORE


PUUVILLAPYYHEANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJE

Miten rulla vaihdetaan


1.




2.





3.





4.




5.




6.




7.



8.




9.




Jos rulla halutaan vaihtaa, ennen kuin puhdas rulla on kokonaan käytetty, annostelija voi kelata jäljellä olevan puhtaan rullan pois, automaattisella takaisinkelaustoiminnolla.

Automaattisentakaisinkelauksen käynnistäminen:



Mitä LED-valo kertoo



Patteri on
kytketty



**Battery
connected**

1s

Puhdas pyyhe
on kohta
loppumassa



**Towel
level low**

0.1s

4s

Puhdas pyyhe
on jo loppunut



**Towel
empty**

0.1s

0.2s

0.1s

4s

Patteri on kohta
loppumassa



**Battery
level low**

0.1s

2s

Patteri on jo
loppunut



**Battery
empty**

0.1s

0.2s


0.1s

2s

Jos annostelijaan tulee vika:

1:


- Avaa ja sulje annostelijan kansi



Ja/tai

2:

- Avaa annostelijan kans, ota energyBOX pois paikaltaan 3minuutiksi, palauta enrgyBOX paikalleen. Sulje kansi.



3:

Jos ongelma edelleen jatkuu, tee korjauspyyntö.

Lisätietoja tuotteesta, Lindström tuotetdata sivulta:

www.lindstromgroup.com/product-documents/

Tai lukemalla QR-koodin:

